

## Auf- Abbau Anleitung H25.3 Prinzessin Multiplay

Schritt 1. Boden Plane ausbreiten, auslegen



Schritt 2. **Wichtige Hinweise:**

- ⚠ **Achtung** □ Hüpfburg darf nicht Nass zurück gebracht werden.
- ⚠ **Achtung** □ Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.
- ⚠ **Achtung** □ Das Gebläse muss ständig während der Benutzung laufen!
- ⚠ **Achtung** □ Nach Benutzung muss die Burg vom Mieter ausgesaugt und ordentlich zurück gebracht werden.

Schritt 3. Hüpfburg aus dem Transportsack, packen und nicht mit Schuhe drauf laufen. Machen Sie Fotos bevor Sie es auspacken.



Schritt 4. Hüpfburg ausbreiten vollständig,



Schritt 5. Schlauch an Gebläse festbinden mit der Schnur oder Kabelbinder



Schritt 6. Alle Luft Ausgänge schließen Reißverschlüsse vorsichtig schließen



Schritt 7. Gebläse einschalten „rote Schalter“ betätigen, 230V an Verlängerung anschließen, 2-4 Minuten warten, bis die Hüpfburg vollständig steht,



Schritt 8. Hüpfburg an alle Schlaufen befestigen mit Erdspeisen, bitte alle Schlaufen in den Erdrich reinschlagen.



Schritt 8. Gebläse ausschalten, Luft rauslassen Reißverschlüsse öffnen. Alle Innen Teile nach innen knicken und falten.  
**Wichtig Schuhe ausziehen !!**

Schritt 9. Hüpfburg dann nach Spielende einpacken. Über die Nacht trocken einlagern z.B. in die Garage legen. Darf der Feuchtigkeit nicht ausgesetzt werden, darf nicht Nass werden.







**Bitte besenrein bei uns  
abgeben, Vielen Dank!**